Wi-Fi/Bluetooth®/パソコン接続

1

Wi-Fi機能の利用	P.181
Wi-Fi Directを利用する	P.184
Bluetooth [®] 機能の利用	P.185
テザリング機能の利用	P.188
パソコンとmicroUSBケーブルで接続す	る
	P.191
LISBストレージを使用する	P 194

Wi-Fi機能の利用

Wi-Fiを利用してインターネットへ接続できます。

- 対応周波数帯は2.4GHzです (→ P.22)。
- 本機で対応している無線LAN規格は次のとおりです。 IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n
- 本機で対応している暗号化方式は次のとおりです。
 WEP、WPA/WPA2 PSK

アクセスポイントに自動で接続する

- オーム画面で「設定」→「Wi-Fi」
- 2 が表示され、Wi-Fiがオンになります。 利用可能なアクセスポイントを自動的にスキャンします。



Wi-Fi設定画面

- ② アクセスポイントを手動でスキャンします。
- 3 Wi-Fi Directを設定します (▶P.184)。
- 4 セキュリティで保護されていることを示します。
- 5 電波強度を示します。
- **6** メニューを表示します。

3 接続するアクセスポイントをタップ

オープンなアクセスポイントをタップした場合は、アクセスポイントに接続されます。

■ セキュリティで保護されているアクセスポイントに接続する場合

- ① パスワードを入力→「接続」
 - 「パスワードを表示する」にチェックを付けると、入 力したパスワードをそのまま表示します。
 - 「詳細オプションを表示する」にチェックを付ける と、プロキシ設定やIP設定(DHCP/静的)などの 設定項目を表示できます。
- Wi-Fi Protected Setup (WPS) を利用して接続する 場合(プッシュボタン)
 - ① Wi-Fi設定画面で ▮→「WPSプッシュボタン」
 - ② アクセスポイントのプッシュボタンを押す
 - 3 [OK]
- Wi-Fi Protected Setup (WPS) を利用して接続する 場合 (WPS PIN)
 - ① Wi-Fi設定画面で → 「WPS PINの入力」
 - ② 本機に表示されるWPS PINをアクセスポイントで 入力

■お知らせ

ホーム画面で通知パネルのショートカットの令/令をタップしても、Wi-Fiをオン/オフにすることができます。

アクセスポイントに手動設定で接続する

非公開に設定されているアクセスポイントに接続する場合は、設定を 手動入力する必要があります。

- 設定に必要な情報は、お使いのWi-Fiアクセスポイントの取扱説明書をご参照ください。社内LANに接続する場合や公衆無線LANサービスをご利用の場合は、接続に必要な情報をあらかじめネットワーク管理者またはサービス提供者から入手してください。
- 4 Wi-Fi設定画面で → 「ネットワークを追加」
- 2 ネットワークSSIDを入力→「セキュリティ」欄を タップ→セキュリティ方法を選択→「パスワード」 欄をタップ→パスワードを入力
- 3 「保存」

Wi-Fi接続を切断する

¶ Wi-Fi設定画面で切断するアクセスポイントをタップ→「切断」

Wi-Fi接続の状況を確認する

以下で現在のWi-Fi接続の状況を確認できます。

ステータスバー
 本機がWi-Fiで接続している場合、ステータスバーに
 れ、電波強度が示されます。

• アクセスポイント

Wi-Fi設定画面で、現在接続しているアクセスポイントをタップすると、接続状況、電波強度、リンク速度などの情報が表示されます。

Wi-Fiの詳細設定をする

Wi-Fi設定画面で → 「詳細設定」

2 項目を設定

項目	説明
ネットワークの 通知	利用可能なアクセスポイントが検出されたことを通知するかどうかを設定できます。 ・チェックを付けると、Wi-Fiがオンの状態でWi-Fiのアクセスポイントに接続していない場合に通知します。
スリープ時に Wi-Fi接続を維 持	本機の画面が消灯中でもWi-Fiの接続を維持するかどうかを設定します。
スキャンを常に 有効	Wi-Fiがオフのときでもネットワークをスキャンするかどうかを設定します。 ◆ チェックを付けると、Googleの位置情報サービスの精度が向上します。
接続不良のとき無効にする	Wi-Fiネットワークが不安定なとき、自動的にモバイルネットワークに切り替えるようにするかどうかを設定します。
証明書のインス トール	Wi-Fi認証の証明書をインストールします。

項目	説明
Wi-Fi最適化	Wi-Fiがオンのときに電池消費量を節約するかどうかを設定します。
	るかどうかを設定します。
MACアドレス	MACアドレスを表示します。
IPアドレス	IPアドレスを表示します。

静的IPアドレスを使用する

静的IPアドレスを使用してWi-Fiのアクセスポイントに接続するように本機を設定できます。

- ◀ Wi-Fi設定画面で接続するアクセスポイントをタップ
- 2 「詳細オプションを表示する」にチェックを付ける
- ③ 「IP設定」欄をタップ→「静的」→項目をタップして入力

Wi-Fi Directを利用する

Wi-Fiアクセスポイントを設定しなくても、Wi-Fi Direct対応の端末 との間でデータのやり取りができます。

- あらかじめ、Wi-Fiをオンにしておく必要があります。
- あらかじめ、Wi-Fi Directでのファイル送受信に対応するアプリケーションをインストールする必要があります。
- Wi-Fi設定画面で「Wi-Fi Direct」 検出されたWi-Fi Direct対応端末が「使用可能なデバイス」 に表示されます。
- 接続するデバイスをタップ
 - Wi-Fi Directの接続を解除する場合
 - ① 接続を解除するデバイスをタップ→「OK」

Wi-Fi Directでデータを送受信する

データを受信する

- ◀ 相手側の機器からWi-Fi Directでデータを送信
- 2 Wi-Fi Direct接続リクエストを受信したら「接続」 ファイルを受信します。受信が完了すると、ステータス バーに■が表示されます。

データを送信する

- Wi-Fi Direct対応アプリケーションのメニューから 「Wi-Fi Direct」
- 2 データを送信する相手側の機器をタップ 相手側の機器で受信操作を行うと、データの送信が開始されます。 送信が完了するとステータスバーに■が表示されます。

お知らせ

 本機で受信したデータは、内部ストレージ/microSDカードの 「Wi-Fi Direct」フォルダに保存されます(保存先は「データ保存 先設定」(▶P.61)の設定により異なります)。

Bluetooth[®]機能の利用

Bluetooth®対応機器と無線接続して、データの送受信ができます。

- Bluetooth[®]機能を利用する前に、「Bluetooth[®] / Wi-Fi (無線 LAN) 機能について」(▶P.21) をよくお読みください。
- 接続する機器の操作については、機器の取扱説明書などをご参照く ださい。
- 本機と相手側の機器との通信できる距離は、約100m以内です。
 ただし、壁などの障害物や電波状況などにより変化する可能性があります。
- 市販されているすべてのBluetooth®対応機器との接続・動作を 保証するものではありません。

主な仕様と機能

項目	説明
対応バージョン	Bluetooth [®] 標準規格Ver.4.0+EDR準拠
出力	Bluetooth [®] 標準規格Power Class 1
通信距離※	約100m以内
使用周波数带	2402MHz~2480MHz

項目	説明
対応プロファイル	GAP : Generic Access Profile
	HFP: Hands-Free Profile
	HSP : Headset Profile
	A2DP: Advanced Audio Distribution
	Profile
	AVRCP: Audio/Video Remote Control
	Profile
	PBAP : Phone Book Access Profile
	OPP : Object Push Profile
	PAN : Personal Area Network Profile
	HID : Human Interface Device Profile
	SPP : Serial Port Profile
	MAP : Message Access Profile

※:壁などの障害物や電波状況などにより変化する可能性があります。

Bluetooth[®]機能をオンにする

オーム画面で「設定」→「Bluetooth」

2び表示され、Bluetooth[®]機能がオンになります。ステータスバーに履が表示されます。

3 「302HW」にチェックを付ける 本機が検出可能になり、「302HW」の下に「周辺のすべ

本成が検出可能になり、「302HW」の下に「周辺のすべ てのBluetoothデバイスに表示(XX:XX)」と表示され、 カウントダウンが開始されます。

- 2分を経過すると、検出されなくなります。再度本機を検 出可能にするには、「302HW」にチェックを付けます。

お知らせ

ホーム画面で通知パネルのショートカットのメ/*をタップしても、Bluetooth®機能をオン/オフにすることができます。

端末の名前を変更する

他のBluetooth®対応機器で、本機を検出したときに表示される名前を 変更します。

■ Bluetooth[®]設定画面で → 「端末の名前を変更」

2 端末の名前を入力→「名前を変更」

ペアリング/接続

本機と他のBluetooth[®]対応機器でデータのやり取りが行えるように、他の機器とペアリング/接続を行います。

他のBluetooth®対応機器とペアリング/接続する

- Bluetooth[®]設定画面で「デバイスの検索」 「使用可能なデバイス」欄に、検出されたBluetooth[®]対応 機器が一覧表示されます。
- 2 ペアリング/接続を行う機器をタップ
- 3 画面の指示に従ってペアリング/接続 「ペアリングされたデバイス」欄にペアリング/接続した Bluetooth®機器の名前が表示されます。
 - 必要に応じてBluetooth®パスキー(認証用コード)を入 力します。データのやり取りを行う機器どうしが、同じ Bluetooth®パスキーを入力する必要があります。 Bluetooth®パスキーは、機器の取扱説明書などをご確認く ださい。

ペアリング/接続を解除する

- ◀ Bluetooth[®]設定画面で解除操作を行う
 - Bluetooth®対応機器とのペアリングを解除する場合
 - ①「ペアリングされたデバイス」欄のペアリングを解除する機器名称の
 - ②「ペアを解除」
 - Bluetooth®対応機器との接続を解除する場合
 - ①「ペアリングされたデバイス」欄の接続を解除する機器名称をタップ
 - ② [OK]

お知らせ

相手側の機器によっては、⑩をタップして名前の変更や、プロファイルの設定変更などができます。

データの送受信

 あらかじめ本機のBluetooth[®]機能をオンにし、データを送信する 相手側の機器とペアリングしておいてください。

データを受信する

1 相手側の機器からデータを送信 ステータスバーに
が表示され、ファイル転送画面が表示されます。

2 「承諾」

ファイルの受信が開始されます。 受信が完了するとステータスバーに**型**が表示されます。

■お知らせ

- 本機で受信したデータは、内部ストレージ/microSDカードの 「bluetooth」フォルダに保存されます(保存先は「データ保存先 設定」(●P.61)の設定により異なります)。
- 受信したファイルは、Bluetooth[®]設定画面で¹→「受信済みファイルを表示」をタップすると確認できます。

データを送信する

れます。

連絡先、静止画、動画などのデータを、他のBluetooth[®]対応機器に 送信できます。

- ▲ 各アプリケーションのメニューから「Bluetooth」
- **2** データを送信する相手側の機器をタップ 相手側の機器で受信操作を行うと、データの送信が開始さ

送信が完了するとステータスバーに

が表示されます。

テザリング機能の利用

テザリング機能を利用すると、他の通信機器から本機のLTE/3Gパケット通信を経由して、インターネットへ接続できるようになります。テザリング機能は、次の3通りの方法で利用できます。

- Pocket WiFi (Wi-Fiテザリング) (●P.188)
- USBテザリング (▶P.190)
- Bluetooth®テザリング (▶P.190)

お知らせ

• 通信にはパケット通信料がかかりますので、ご注意ください。

Pocket WiFi(Wi-Fiテザリング)を利用する

Pocket WiFi(Wi-Fiテザリング)を利用すると、他の通信機器から本機のLTE/3Gパケット通信を経由して、インターネットへ接続できるようになります。

- 対応周波数帯は2.4GHzです (→P.22)。
- Pocket WiFiで対応している無線LAN規格は次のとおりです。 IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n
- 他の通信機器から本機に同時に接続できるのは、最大8台までです。

 ホーム画面で「設定」→「その他…」→「テザリングと Pocket WiFi」→「Pocket WiFi」にチェックを付けても、 Pocket WiFiを有効にできます。

お知らせ

- Wi-Fiネットワーク接続中にPocket WiFiを有効にすると、LTE/ 3Gパケット通信に切り替わります。
- 本機に接続中の通信機器は、ホーム画面で「設定」→「その他…」 →「テザリングとPocket WiFi」→「Pocket WiFi設定」をタップし、「接続されたデバイス」欄で確認できます。
- 本機に接続できる通信機器の数を変更する場合は、ホーム画面で 「設定」→「その他…」→「テザリングとPocket WiFi」→「Pocket WiFi設定」→「Pocket WiFi設定」→「許可されている最大接続 数」欄をタップ→許可する通信機器の数を選択→「保存」をタップ します。
- ホーム画面で「設定」→「その他…」→「テザリングとPocket WiFi」→「Pocket WiFi設定」→「自動OFF」→設定する時間を タップすると、以下の条件で設定した時刻(5分/10分/20分) になると、Pocket WiFiを自動的にオフにできます。
 - ディスプレイが消灯中
 - 本機に接続している通信機器がない
 - 充電していない

ネットワークSSIDおよびセキュリティ(パスワード)を確認する

お買い上げ時は、ネットワークSSIDは「302HW-PocketWiFi」、暗号化方式(セキュリティ)は「WPA2 PSK」、パスワードは端末でとに異なる8桁の数字が設定されています。

- Pocket WiFiで設定できる暗号化方式はWPA2 PSK、なしです。
- 1 ホーム画面でPocket WiFiウィジェットの■部分をタップ→「Pocket WiFi設定」→「Pocket WiFi設定」

Pocket WiFi設定画面が表示されます。

- ホーム画面で「設定」→「その他…」→「テザリングと Pocket WiFi」→「Pocket WiFi設定」→「Pocket WiFi 設定」をタップしても、Pocket WiFi設定画面を表示できます。
- 2 ネットワークSSID、セキュリティ、パスワードを 確認
 - 「パスワードを表示する」にチェックを付けると、パスワードが表示されます。
 - ネットワークSSID、セキュリティ、パスワードを変更 する場合
 - ① ネットワークSSID、セキュリティ、パスワードを 変更→「保存」

お知らせ

「データの初期化」(●P.256) を行うと、パスワードも初期化されます。

USBテザリングを利用する

microUSBケーブルを使用して、本機と他の通信機器を接続します。 設定を行うと、他の通信機器から本機のLTE/3Gパケット通信を経 由して、インターネットへ接続できるようになります。

- 本機との接続のしかたや接続可能なパソコンの動作環境は、「パソコンとmicroUSBケーブルで接続する」(→P.191)をご参照ください。
- Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1を お使いになるときは、そのまま接続して利用できます。

★機と通信機器をmicroUSBケーブルで接続

•「USB接続方法」画面が表示された場合は、「日をタップして画面を閉じてください。

2 ホーム画面で「設定」→「その他…」→「テザリングとPocket WiFil

• 「USBテザリング」の下にUSB接続中であることが表示されていることを確認してください。

🤦 「USBテザリング」にチェックを付ける

ステータスバーに「*」が表示されます。

■ USBテザリングの設定を解除する場合

- 「USBテザリング」のチェックを外す
- ② 必要に応じて通信機器側で本機の安全な取り外しを 行う
- ③ microUSBケーブルを取り外す

■お知らせ

- USBテザリング設定中は、メディアデバイス (MTP) (●P.192)、USBマスストレージ (●P.192) を利用して、パソコンとのデータのやり取りはできません。
- お使いのパソコンのOSによっては、接続可能になるまで時間がかかることがあります。

Bluetooth®テザリングを利用する


Bluetooth®機能を使用して、他の通信機器から本機のLTE/3Gパケット通信を経由して、インターネットへ接続できるようになります。

- Bluetooth[®]対応機器からの操作については、お使いの機器の取扱 説明書などをご参照ください。
- ご利用になるBluetooth[®]対応機器によっては、操作が異なる場合があります。
- あらかじめ、本機を検出可能な状態にしてから操作してください (▶P.186)。

- 1 ホーム画面で「設定」→「その他…」→「テザリングとPocket WiFi」
- 「Bluetoothテザリング」にチェックを付ける
- 3 Bluetooth[®]対応機器から本機へのペアリング操作 を行う
 - Bluetooth®対応機器とペアリング済みの場合
 - ① Bluetooth®対応機器から本機への接続操作を行う
 - 本機とBluetooth®対応機器が接続されます。
- ▲ 「ペア設定する」
 - Bluetooth®対応機器側もペア設定を行います。
- 5 Bluetooth®対応機器から本機への接続操作を行う ステータスバーに同が表示されます。
 - Bluetooth®テザリングの設定を解除する場合
 - ① Bluetooth®対応機器から切断の操作を行う
 - ② 「Bluetoothテザリング」のチェックを外す

パソコンとmicroUSBケーブルで接続する

付属のmicroUSBケーブルを使用して、本機とパソコンなどの外部 機器を接続します。



• 本機と接続可能なパソコンの動作環境は次のとおりです。

項目	説明
パソコン本体	USBポートを搭載したPC-AT互換機
os	Windows 8/Windows 8.1 (32ビットおよび64ビット)、Windows 7 (32ビットおよび64ビット)、Windows Vista (32ビットおよび64ビット)の各日本語版
メモリ容量 [※]	64Mバイト以上(128Mバイト以上を推奨)
ハードディスクの 空き容量 [※]	64Mバイト以上

※:動作に必要なメモリ容量、ハードディスクの空き容量です。

本機をデジタルオーディオデバイスとして使用 する

本機とパソコンをmicroUSBケーブルで接続して、MTP (Media Transfer Protocol) モードにすると、音楽や動画などのメディアデータを本機に転送できます。

- Windows Media Player 10 (またはそれ以降のバージョン)が パソコンにインストールされている必要があります。
- ◆機とパソコンをmicroUSBケーブルで接続 「USB接続方法」画面が表示されます。
- 2 「メディアデバイス (MTP)」
- 3 パソコンでWindows Media Playerを起動し、同期操作を行う

■お知らせ

著作権が保護されているデータを本機に転送すると、再生できない場合があります。また、データを本機以外に転送すると、再生できない場合があります。

本機をUSBマスストレージとして使用する

本機とパソコンをmicroUSBケーブルで接続して、本機に取り付けられているmicroSDカードとデータをやり取りできます。

- microSDカードを取り付けていないと、「USBマスストレージ」 を利用できません。
- ▲ 本機とパソコンをmicroUSBケーブルで接続 「USB接続方法」画面が表示されます。
- **⑦** 「USBマスストレージ」
 - SDカード上にあるアプリが利用できなくなる旨の注意画面が表示された場合、「OK」をタップしてください。
- 3 パソコンを操作して、microSDカードとデータを やり取りする
 - USBマスストレージの操作を終了する場合
 ① パソコン側のタスクトレイで本機の安全な取り外しを行う

お知らせ

「USBマスストレージ」利用中は、microSDカードのデータ再生/データ保存、microSDカードに保存したアプリケーションの利用は行えなくなります。

microSDカードのマウントを解除する

microSDカードの認識を解除して本機から安全に取り外せるようにします(マウント解除)。microSDカードのマウントを解除した後は、本機の電源を切って取り外しを行ってください(▶ P.42)。

- ホーム画面で「設定」
- 2 「ストレージ」→「SDカードのマウント解除」 メッセージが表示されます。内容をご確認ください。
- 3 [OK]

お知らせ

- microSDカードのマウントを解除すると、microSDカードのデータを再生したり、microSDカードにデータを保存したりできなくなります。
- 「データ保存先設定」(→P.61)を「SDカード」に設定している場合や、メディアデバイス (MTP) (→P.192) やUSBマスストレージ (→P.192) を利用している場合は、マウントの解除ができません。

microSDカード内のデータを消去する

microSDカード内の全データを消去します。

- ◀ ホーム画面で「設定」
- **2** 「ストレージ」→「SDカード内データを消去」 メッセージが表示されます。内容をご確認ください。
- 3 「SDカード内データを消去」 メッセージが表示されます。内容をご確認ください。
- 4 「すべて消去」 microSDカード内のデータがすべて消去されます。

お知らせ

• 「データ保存先設定」 (▶P.61) を「SDカード」に設定している場合や、メディアデバイス (MTP) (▶P.192) やUSBマスストレージ (▶P.192) を利用している場合は、microSDカード内のデータを消去できません。

USBストレージを使用する

ホスト機能付きmicroUSBケーブルを使用して本機にUSBストレージを取り付けると、USBストレージに保存されているデータを使用できます。

市販されているUSBストレージなどの機器との接続・動作を保証するものではありません。

USBストレージのマウントを解除する

USBストレージの認識を解除して本機から安全に取り外せるようにします(マウント解除)。

- ◀ ホーム画面で「設定」
- 2 「ストレージ」→「USBストレージのマウント解除」

メッセージが表示されます。内容をご確認ください。

[OK]

お知らせ

USBストレージのマウントを解除すると、USBストレージのデータを再生したり、USBストレージにデータを保存したりできなくなります。

USBストレージ内のデータを消去する

USBストレージ内の全データを消去します。

- **▲** ホーム画面で「設定」
- 2 「ストレージ」→「USBストレージ内データの消去」

メッセージが表示されます。内容をご確認ください。

- 3 「USBストレージ内データを消去」 メッセージが表示されます。内容をご確認ください。
- **4** 「すべて消去」 USBストレージ内のデータがすべて消去されます。